

スーパーランドリー

クリア 三番町店

セルフクリーニング ガイド

スーパーランドリーは、従来のコインランドリーとは全く違います。
家庭用洗濯機ではなく、業務用の機械設備を使って、今まで家庭では洗濯できない毛布やこたつふとん、カーテンなどの大物をきれいに、手早く、安く、気軽に、しかも大量に洗濯する事ができます。
スーパーランドリーは、新感覚のコインランドリーです。

★こんなとき！

■こたつ布団やじゅうたんにジュースをこぼしてしまった・・・

- ・クリーニングに出せば、日数も費用も掛りますが、スーパーランドリーなら手早く安く洗濯できます。

■旅行から帰ってきて、大量の洗濯物が・・・

- ・業務用の機械で 12Kg から 22Kg まで洗えます。

■アレルギーの原因のダニが気になる・・・

- ・業務用洗濯機でパワー洗浄！ダニの死骸・フン等を洗い流して 75℃の乾燥温度でダニをシャットアウト！

■雨の日が続いて洗濯物が乾かない・・・

- ・乾燥機だけでも使えます。8Kg から 23Kg まで乾燥可能です。



洗濯乾燥機について

①使い方

- ①洗濯物を入れます。
- ②ドアをしっかり閉めます。
- ③洗濯コースボタンを押します。
- ④ソフト剤不要ボタンを押します。
(不要の方のみ)
- ⑤お金を投入します。

コインの投入後は 50 ～ 70 分程度のゆとりの時間が生まれます。
買い物、食事、趣味など時間の有効活用が出来ます。



- ④ソフト剤不要ボタン
洗剤・ソフト剤は自動投入ですが、ソフト剤不要の方はコース選択以後 30 秒以内にボタンを押してください。

②洗濯のコースについて

■洗濯だけされる方

洗濯のみ 4 番のコースを選んで下さい。

■洗濯から乾燥まで 1 度に済ませたい方

洗濯と乾燥 1 番から 3 番のうち、お好みのコースを選んで下さい。

- 1 番のコース…多量 (洗濯と乾燥で 約 70 分で終了)
- 2 番のコース…普通 (洗濯と乾燥で 約 60 分で終了)
- 3 番のコース…少量 (洗濯と乾燥で 約 50 分で終了)

■乾燥だけされる方

乾燥のみ 5 番のコースを選んで下さい。(お好みの乾燥時間分硬貨を投入して下さい)

洗剤や柔軟剤は不要です。(自動投入されます)

※ソフト剤不要の場合は…コース選択後、30 秒以内に「ソフト剤不要」ボタンを押して下さい。



③料金・洗濯のめやす

■大型機（機械ナンバー⑪⑫）

機械の種類 及び 機能	料金	 タオルケット (シングル) 1枚 1kg	 毛布 (シングル) 1枚 3kg	 夏ふとん (シングル) 1枚 2kg
全自動洗濯・乾燥機				
洗濯のみ	¥800	20枚	7枚	5枚
洗濯&乾燥	70分/¥1,600 60分/¥1,400 50分/¥1,200	12枚	4枚	3枚

■中型機（機械ナンバー⑬⑭）

機械の種類 及び 機能	料金	 タオルケット (シングル) 1枚 1kg	 毛布 (シングル) 1枚 3kg	 夏ふとん (シングル) 1枚 2kg
全自動洗濯・乾燥機				
洗濯のみ	¥500	10枚	4枚	3枚
洗濯&乾燥	70分/¥1,100 60分/¥900 50分/¥700	6枚	2枚	1枚

★あまり詰め込みすぎないこと。めやすよりやや少なめに入れるのがポイント。

CHECK !

※上記の表示はあくまでもめやすです。
生地や繊維などにより多少、枚数が上下します。



④洗濯時の注意とお願い

■変形・破損に注意！

- ・一般の洗濯物や洋ふとん、こたつふとん等、キルティング（縫っている）しているものはそのまま洗濯機へ。そうでないものに関しては変形や破損する恐れがあります。
- ・ふとんや座布団は、綿がダメになることがあります。それぞれの洗濯表示に従って下さい。古いふとん、座布団は破れることがあります。
- ・カーテンは、フックを必ず取り外してから、洗濯機へ入れて下さい。破損の原因となります。また、乾燥は短い時間をお願いします。

■ご利用をお断りしているもの

- ・犬・猫 等のペット用品
- ・乳幼児のおむつ用品
- ・油污れのひどい衣類
- ・車や野外で使用されたもの

乾燥専用機について

①使い方

- ①良く脱水した洗濯物を広げて入れて、ドアをしっかり閉めます。
- ②お好みの乾燥時間分の硬貨を投入します。
- ③ディスプレイの表示が「00」になったら終了です。乾燥機から洗濯物を取り出します。

★寝具類は乾燥だけでもふんわり仕上がります！ダニ・カビ・

CHECK !

花粉などでお悩みの方は大型乾燥機（75℃熱風乾燥）がおすすめ！



②料金・乾燥機の上手な使い方

	容量	料金
中型	13.5Kg	10分 / ¥100
大型	23Kg	7分 / ¥100

- ・ドラムの 1/3 の量が適量です。
- ・連続乾燥がお得です。
- ・乾燥機の扉は運転中でも開けることが出来るので、厚手のふとんなどは途中で裏返すとムラなく乾きます。

③乾燥時の注意とお願い

- ・乾燥温度が 75℃で運転しますので、アクリル・ビニール・純毛・絹製品は溶けたり、縮む恐れがありますので、それぞれの洗濯表示に従って下さい。
- ・乾燥を行う場合には、手絞りの濡れたものはご遠慮下さい。ご家庭の洗濯機で十分に脱水を行った上で乾燥をお願いします。